


1 ze 3



690 Enduro 2008
690 SMC 2008

Součásti:

G1	Baterie A-B7
G2	Alternátor C8
K1	Startovací relé s hlavní pojistkou A-B6
K2	Světelné relé E5
K3	Hlavní relé E6
K4	Pomocní startovní relé E7
M1	Motor startéru A-B6
N1	Regulátor napětí/usměrňovač B8
S1	Nouzový vypínač A-B/1-2
S2	Zámek zapalování/řízení A-B/2-3

Barvy kabelů:

gn	zelená
1	červená
2	červená
3	červená
4	červená
5	červená
6	červená
7	červená
8	červená
9	zelená
14	žlutá-červená
18	červená
19	červená
20	žlutá
29	černá-červená
30	černá-červená
31	zelená
32	hnědá
33	modrá-červená
34	bílá-černá
35	hnědá
36	červená
37	červená
41	hnědá
59	žlutá-červená
60	žlutá-červená

Součásti:

A1	Řídicí jednotka EFI E4-5
A2	Řídicí jednotka-škrtecí klapka E7-8
B1	Teplotní čidlo chladicí kapaliny A-B1
B2	Spínač bočního stojanu A-B3
B3	Senzor rukojeti plynu A6
B4	Čidlo škrtecí klapky A6
B5	Čidlo výšky hladiny paliva A6-7
B6	Teplotní čidlo-nasávaný vzduch E1
B7	Snímač úhlu sklonu E1
B8	Sonda Lambda E1-2
B9	Map-Select spínač E6-7
B10	Tlakové čidlo-okolní vzduch E2
B11	Tlakové čidlo-sací trubice E2
L1	Impulzní generátor E3
L2	Cívka zapalování E3
M2	Palivové čerpadlo A7-8
M4	Nastavovač škrtecí klapky C8
S3	Čidlo rozpoznání rychlostního stupně A-B4
X50	Diagnostický konektor A2
Y1	Ventil-odpařování paliva (jen verze USA) A-B2
Y2	Sekundární vzduchový ventil E6
Y3	Vstřikovací ventil E6


Barvy kabelů:

14	žlutá-červená
15	žlutá-červená
16	žlutá-červená
17	žlutá-červená
21	oranžová
22	modrá-oranžová
23	černá-modrá
31	zelená
32	hnědá
34	bílá-černá
35	hnědá
38	hnědá
39	černá-hnědá
40	modrá-šedá
41	hnědá
42	hnědá-fialová
43	hnědá-fialová
44	hnědá-fialová
45	hnědá
46	žlutá
47	hnědá
48	hnědá-červená
49	hnědá
50	žlutá-červená
51	černá-červená
52	hnědá
53	bílá-zelená

54	hnědá
57	žlutá-červená
58	žlutá-červená
59	žlutá-červená
61	oranžová
62	oranžová
63	žlutá
64	černá-červená
65	černá-červená
66	černá-modrá
67	bílá-modrá
68	modrá
69	bílá-zelená
70	bílá-žlutá
71	bílá-červená
72	hnědá-červená
73	bílá-hnědá
74	zelená
75	černá
76	červená
77	žlutá
78	hnědá
79	hnědá
80	žlutá
81	modrá
82	oranžová
83	černá-zelená
84	černá-zelená
85	černá-zelená
86	bílá-zelená
87	zelená-červená
88	žlutá-oranžová
89	zelená-šedá
90	žlutá-zelená
91	černá-oranžová
92	bílá-červená
93	hnědá
94	bílá-fialová
95	bílá-žlutá
96	žlutá-modrá
97	černá
98	růžová
99	šedá
100	žlutá-hnědá
101	červená
102	fialová
103	černá-žlutá
104	bílá
105	bílá
106	černá-šedá
107	světle modrá

108	hnědá
109	hnědá
110	modrá
111	černá
112	černá
113	červená-fialová
114	modrá
115	černá
118	oranžová
119	černá
120	oranžová
121	oranžová
122	oranžová
123	modrá
124	černá
125	černá
126	modrá
127	černá
128	černá
129	modrá
130	oranžová
142	černá-modrá
153	modrá
154	černá
160	bílá-modrá
168	hnědá
169	hnědá

3 ze 3



Součásti:

B12	Snímač otáček kola A2
H1	Blinkr vpravo vpředu C1
H2	Blinkr vlevo vpředu D-E1
H3	Blinkr vpravo vzadu B-C8
H4	Blinkr vlevo vzadu E8
H5	Houkačka B6
H6	Obrysové světlo C-D1
H7	Potkávací světlo/dálkové světlo D1
H9	Osvětlení poznávací značky D8
H10	Brzdové / zadní světlo C-D8
K5	Relé blinkrů E4-5
M3	Ventilátor chladiče E5
P1	Sdružený přístroj na palubní desce A3-4
S4	Spínač brzdového světla vpředu B1
S5	Spínač brzdového světla vzadu B-C/6-7
S6	Spínač spojky E1
S7	Tlačítko houkačky, přepínač světel, tlačítko světelné houkačky E3-4
S8	Přepínač blinkrů E2-3
S9	Tepelný spínač E6
X21	Konektor pro přídavné přístroje (svorka 30) A6
X22	Konektor pro přídavné přístroje (svorka 31) A6
X23	Konektor pro přídavné přístroje (svorka 15) A7
X24	Konektor pro přídavné přístroje (svorka 31) A7
10	zelená
11	zelená
12	zelená
13	zelená
20	žlutá
24	bílá-černá
25	žlutá-modrá
27	žlutá
28	žlutá-červená
53	bílá-zelená
62	oranžová
116	bílá-zelená
117	žlutá-modrá
133	šedá
134	žlutá-modrá
135	hnědá
136	hnědá
158	černá-oranžová
159	modrá-hnědá
166	hnědá
170	černá
171	fialová
172	hnědá
173	hnědá
174	bílá